

## Geodimeter 400-seeria veateated

<b>Veateate number</b>	<b>Selgitus</b>
1	Instrument ei ole loodis. Loodida instrument
2	Ebaõige mõõtmisviis, ei võimalda II asendit
3	Kaugus on juba salvestatud
4	Mõõtmisviis ei ole lubatud
5	Vale mõõtmisviis, näidata või andmepilt ei kirjeldatud või mõõtmine ei ole veel lõppenud
6	Vertikaalnurk on väiksem kui 15 gooni horisontaaltasandi testimõõtmistel (Kaldenurk)
7	Kaugus ei ole veel mõõdetud
8	Akus on minimaalselt voolu. Vahetage aku
9	Väliaku on tühjenemas. Vahetage aku
20	Kihi (Label) sümbol ei ole lubatud
21	Seeriakanal on häiritud või
22	Ühik ei ühildu, vale ühik või puudub toide
23	Instrument on "Time Out", ei ühildu
25	Taktsageduse viga
26	Siseaku vahetada. Pöördu hooldusesse
29	-
30	Syntax error
31	Tegevusvaldkond on liialdatud
32	Ei leia andmeid, tarkvara asukohta või infot
34	Vale info sümbol
35	Informatsiooni viga. Ebaõige info sisestamine (liiga suur konstant või vale tähtkoodi number)
36	Mälu on täis. Tühjendage kas Imem või Xmem mälu.
41	Ebaõige kihitüüp (Label)
42	UDS- programm on täis
43	Arvutamise viga. Proovige uuesti
46	Geodimeter saab vähe voolu. Vahetage aku
48	Seisupunkti ei ole määratud või on valesti määratud
49	RPU ei vasta instrumendile
103	Kandesignaal puudub, on häiritud või ei ühildu
107	Kanal on kinni, proovige teist kanalit
123	Instrument on "Time Out", ei ühildu
155	Horisontaaljoon ei ole küllalt täpne. Pöördu hooldusesse
156	Vertikaaljoon ei ole küllalt täpne. Pöördu hooldusesse
157	Püstjoone täpsus ei ole küllalt hea. Pöördu hooldusesse.
158	Objekti ei leitud. Alusta uuesti otsimist
161	Liiga ere päike. Objekt raskesti tabatav
166	Prismalt puudub mõõtesignaal. Kontrollige prisma asendit
201	Arvutamise viga. Proovige uuesti